



Meerval Beetmelder instellen

Batterij plaatsen

De draadloze meerval beetmelder werkt op 3 stuks LR44 batterijen (platte knoopcel batterij). Deze 3 batterijen worden standaard meegeleverd zodat je gelijk kunt vissen. Om de batterijen te plaatsen moet je eerst het beschermkapje aan de achterkant weghalen. Nadat je de batterijen erin gedaan hebt kunt je het klepje weer terug plaatsen en is de beetmelder klaar voor gebruik.

Aan- en uitzetten

Om de beetmelder in of uit te schakelen moet je de V-knop (2) een paar seconden ingedrukt houden. Het geluidsignaal geeft aan dat de beetmelder is ingeschakeld. Om de beetmelder weer uit te zetten moet je ook gewoon lang op de V-knop drukken tot hij zichzelf uitschakelt.

Toon instellen

De toonhoogte kun je instellen met de knop aan de rechterkant. Om de ingestelde toon aan te passen moet je op deze T-knop (1) drukken. De toon is hiermee instelbaar op 4 verschillende toonhoogtes. Stand 1 is de laagste toon, en stand 4 is de hoogste toon. Als je alle vier de tonen gehad hebt begint hij weer opnieuw bij de eerste toon.

Volume instellen

Met de V-knop (2) aan de rechterkant kun je het geluidsvolume instellen op 5 verschillende standen. Bij stand 0 staat het geluid uit en branden alleen de lampjes bij een aanbeet. Bij stand 1 (zachtste geluid) t/m stand 4 (hardste geluid) staat het geluid aan. Iedere keer als je op deze V-knop drukt gaat hij naar de volgende stand. Nadat je bij de hardste stand bent aangekomen begint hij daarna automatisch weer opnieuw.

LED lichten

De beetmelder heeft 2 LED lichten. Tijdens een aanbeet brand het rechter LED en knippert het linker LED lichtje. Het linker lampje blijft na een aanbeet nog 20 seconden lang branden zodat je ook daarna nog kunt zien op welke hengel je beet had.